



Ihre zuverlässige Leistung und robuste Konstruktion machen die CBK unübertroffen wertvoll für industrielles Wägen. Gut geeignet für viele Anwendungen, die CBK kann einfaches wiegen bewältigen, Teile zählen und Kontrollwaagen mit LED-Grenzwert anzeigen. Routineaufgaben werden mit der CBK großen Edelstahlplattform schnell erreicht. Auch der Display mit Hintergrundbeleuchtung und der Tracker mit der Kapazität graphisch zu zeigen, welcher Wägebereich verwendet wurde oder noch zu Verfügung steht. Gelbe, grüne und rote Indikatoren gewährleisten, dass die Anwendungen Kontrollwaagen störungsfrei funktionieren und machen den Betreiber darauf aufmerksam, wenn eine Probe unter, über oder innerhalb der vorgegebenen Grenzen liegt. Die CBK wird durch einen AC-Adapter oder ein eingebautes, wiederaufladbares Akku-Pack angetrieben, wodurch sie ideal für den Einsatz in der Produktion, im Lager oder auf dem Feld angewandt werden kann.

## Kompakte, leistungsstarke Kontroll- und Zählwaage mit integrierten Kontroll-LEDs



### Merkmale und Funktionen

- Helles hinterleuchtetes LCD, auch in schlechten Lichtverhältnissen gut ablesbar
- Display mit Kapazitätsanzeige
- LED Kontrollleuchten zeigen an, wann die gewünschten Grenzwerte erreicht sind
- Programmierbare Displaybeleuchtung mit "immer an", "immer aus", und "nur beim Wiegen" als Optionen
- Farblich hervorgehobene Tasten erlauben schnelles Arbeiten
- Libelle und höhenverstellbaren Füße zum Nivellieren
- Große, leicht zu reinigende Wägeplatte aus Edelstahl
- RS-232-Schnittstelle erhältlich, um eine Verbindung mit Computern und Druckern zu ermöglichen
- USB-Schnittstelle (opt.) für leichten Datenaustausch
- Robuste Bauweise für Anwendungen in der Industrie
- Versiegelte Tastatur schützt vor Schmutz und versehentlichen Spritzern
- Der Wägemechanismus ist durch einen starken Überlastschutz geschützt
- Kontrollwägung mit akustischem Alarm
- Summenspeicher summiert Ergebnisse
- Voreinstellbares Tara beschleunigt den Prozess bei sich wiederholenden Wägungen
- Stückzählung mit frei wählbaren Probengrößen
- Stetige Optimierung des Stückgewichts während des Zählvorgangs beim Auflegen weiterer Artikel
- Programmierbare Soll-Stückzahl für Kontrollzählungen
- Einfache Bedienung zum schnellen Aufstellen und Arbeiten ohne große Einarbeitung
- Wählbare digitale Filter liefern stabile Ergebnisse bei beweglichen Objekten
- Durch die Nullnachführung geht die Anzeige immer auf Null zurück
- Durch internen Akku (inkl.) praktisch überall einsetzbar
- Die Funktion Automatisches Abschalten ist einstellbar und energiefreundlich

### Anwendungen

- Wägung
- Stückzählung
- Prozentwägung
- Kontrollwägung
- Summenspeicher

### Über uns:

Seit über 40 Jahren verlassen sich Fachleute weltweit auf Adam Equipments breite Auswahl an zuverlässiger und preisgünstiger Wiegeausrüstung. Adam liefert das richtige Gleichgewicht aus Geschwindigkeit, Leistung, und Wert.

Modell	CBK 4	CBK 8	CBK 8H	CBK 16	CBK 32	CBK 48	CBK 3M	CBK 6M	CBK 15M	CBK 30M
<b>Kapazität</b>	4kg	8kg	8kg	16kg	32kg	48kg	3kg	6kg	15kg	30kg
<b>Ablesbarkeit</b>	0.1g	0.2g	0.1g	0.5g	1g	2g	1g	2g	5g	10g
<b>Wiederholbarkeit (S.D.)</b>	0.1g	0.2g	0.1g	0.5g	1g	2g	1g	2g	5g	10g
<b>Linearität (+/-)</b>	0.2g	0.4g	0.2g	1g	2g	4g	1g	2g	5g	10g
<b>Größe Wägeplatte</b>	225x275mm									
<b>Wägeeinheiten</b>	g, kg, lb, lb:oz, oz						g, kg			
<b>Stabilisierungszeit (sec)</b>	2									
<b>Schnittstelle</b>	RS-232 / USB (opt.)									
<b>Kalibrierung</b>	Extern									
<b>Anzeige</b>	Hinterleuchtete LCD mit 20mm Ziffernhöhe									
<b>Stromversorgung</b>	Netzkabel / Interner Akku									
<b>Betriebstemperatur</b>	0° bis 40°C									
<b>Gehäuse</b>	ABS Kunststoff									
<b>Gesamtabmessungen</b>	315x355x110mm (BxTxH)									
<b>Nettogewicht</b>	4.1kg									
<b>Zulassungen</b>	k.A.						Eichfähig / NRCS Zulassung			

## Zubehör

Artikelnr.	Beschreibung
302000001	Hartschalentragekoffer mit Schloss
302205006	Arbeitsschutzhaube
700200057	Arbeitsschutzhaube (5)
700200058	Arbeitsschutzhaube (10)
3126011263	Thermopapier
3126011281	Thermopapier (10er-Pack) (für Art.Nr. 1120011156-ATP Drucker)
1120011156	ATP Thermodrucker
3074010266	RS-232-Kabel zu PC (Null-Modem)
3074010507	RS-232 nach USB Schnittstellenkabel (muss zusammen mit dem passenden RS-232-Kabel bestellt werden)
600002028	Adam DU - Datensammelprogramm
202000001	Unterflurwägevorrichtung (werksmontiert)
700660290	Adam Kalibrierschein

## Nützliches Zubehör



**ATP Thermodrucker**  
Seine Bedienerfreundlichkeit und der schnelle, leichte Aufbau machen den Thermodrucker zu einem vielseitigen Gerät. Der Drucker ist über seine einzelne Vorschubtaste und drei leicht zu lesende LED-Anzeigen einfach zu bedienen.



**Arbeitsschutzhaube**  
Arbeitsschutzhauben sind eine ideale Methode, Ihre Waage vor Staub und anderen Verunreinigungen zu schützen.

## Bestellen