



Des performances fiables et une construction durable font que la CBK est inégalée en valeur pour le pesage industriel. Bien adaptée pour de nombreuses applications, la CBK peut peser, compter des pièces et vérifier avec des indicateurs de limite de LED. Les tâches de pesage répétitives sont réalisées rapidement avec la grande plate-forme inox CBK, un affichage rétro-éclairé et un traqueur de capacité graphique pour montrer la quantité de pesage utilisée et disponible. Des indicateurs de couleur ambre, vert et rouge rendent les vérifications de pesage faciles et montrent à l'opérateur si un échantillon est en dessous, en dessus ou dans les limites prévues. La CBK est alimentée par l'adaptateur secteur ou un pack de batterie rechargeable intégré, idéal pour la production, les entrepôts ou l'utilisation sur le terrain.

Un choix judicieux pour un pesage et comptage industriel fiable



Caractéristiques

- Ecran LCD lumineux rétroéclairé clairement visible dans n'importe quelles conditions d'éclairage
- Indicateur de capacité intégré à l'écran pour surveiller facilement les éventuelles surcharges
- Voyants LED de contrôle de pesée indiquant clairement si le poids est en dessous, au dessus ou entre les limites acceptables.
- Rétroéclairage programmable pouvant être défini sur "toujours allumé", "toujours éteint" ou "s'allume seulement lors d'une pesée"
- Touches codées en couleur facilitent la reconnaissance rapide des fonctions les plus fréquemment utilisées
- L'indicateur de mise à niveau et des pieds réglables assurent une bonne stabilité de la balance pour optimiser les résultats de pesée
- Grand plateau de pesée en inox gradué 304 pour un nettoyage rapide et efficace
- Interface RS-232 pour la connexion à des ordinateurs et des imprimantes
- Interface USB en option simplifie la communication des données
- Construction robuste résiste à une utilisation industrielle
- Clavier étanche protège contre la saleté et les déversements accidentels
- La protection contre les surcharges permet d'éviter d'endommager les composants internes
- Contrôle de pesée avec alarme sonore
- Mémoire d'accumulation du total des résultats
- Prédétermination de la fonction de tare accélère le processus de pesage répétitif
- Comptage de pièces avec des tailles d'échantillons sélectionnables librement
- Optimisation automatiquement du poids de la pièce affine le comptage de pièces lorsque des pièces sont ajoutées
- Programmable pour compter un nombre prédéterminé de pièces
- Opération simple permet un démarrage rapide et une utilisation avec peu ou aucune formation
- Filtrage numérique sélectionnable pour les effets de contrôle des vibrations et les perturbations
- Fonction recherche du zéro assure que l'affichage revient à zéro
- Batterie rechargeable incluse pour un fonctionnement pratiquement n'importe où
- Mise hors tension automatique programmable pour économiser l'énergie

Application

- Pesage
- Comptage de pièces
- Pesage en pourcentage
- Contrôle de pesée
- Accumulation de poids

A Propos d'Adam Equipment

Depuis plus de 40 ans, les professionnels dans le monde entier comptent sur Adam Equipment pour fournir une vaste sélection d'équipements de pesage fiables et abordables. Adam offre la balance idéale associant vitesse, performance et valeur.

Balances de contrôle de pesée de comptoir **CBK**

Modèle	CBK 8a	CBK 16a	CBK 16aH	CBK 35a	CBK 70a	CBK 100a
Capacité	8lb / 4kg	16lb / 8kg	16lb / 8kg	35lb / 16kg	70lb / 32kg	100lb / 48kg
Précision	0.0002lb / 0.1g	0.0005lb / 0.2g	0.0002lb / 0.1g	0.001lb / 0.5g	0.002lb / 1g	0.005lb / 2g
Reproductibilité (S.D)	0.0002lb / 0.1g	0.0005lb / 0.2g	0.0002lb / 0.1g	0.001lb / 0.5g	0.002lb / 1g	0.005lb / 2g
Linéarité (+/-)	0.0004lb / 0.2g	0.001lb / 0.4g	0.0004lb / 0.2g	0.002lb / 1g	0.004lb / 2g	0.01lb / 4g
Taille du plateau	8.9"x10.8" / 225x275mm					
Unités de pesage	g, kg, lb, lb:oz, oz					
Temps de stabilisation (sec)	2					
Interface	RS-232 / USB en option					
Calibrage	Calibrage externe					
Affichage	LCD rétroéclairé avec des chiffres de 8" / 20mm de haut					
Alimentation	Cordon secteur / Batterie Interne Rechargeable					
Température d'utilisation	0° à 40°C / 14° à 104°F					
Carter	ABS					
Dim. totale	12.4"x14"x4.3" / 315x355x110mm (lpxh)					
Poids net	9lb / 4.1kg					

Accessoires

Numéro d'article Description

302000001.....	Valise de transport pour - CBK/CBC/CBD/AZextra/CCEU
302205006.....	Coque en Plastique
700200057.....	Coque en Plastique (5)
700200058.....	Coque en Plastique (10)
3126011263.....	Rouleau de papier thermique pour ATP
3126011281.....	Papier thermique pour imprimante ATP (lot de 10)
1120011156.....	Imprimante Thermique ATP
3074010266.....	Câble RS-232 vers PC
3074010507.....	RS-232 vers Câble interface USB (doit être commandé avec le câble RS-232)
600002028.....	Programme d'acquisition de données
202000001.....	Crochet de pesée sous la balance pour CBK (Assemblage usine seulement)
700660290.....	Certificat de Calibrage

Principaux Accessoires



Imprimante Thermique ATP

La facilité d'utilisation combinée avec une mise en route rapide correspondant à une imprimante thermique réellement polyvalente. Un bouton-poussoir unique d'alimentation et trois indicateurs LED faciles à lire permettent un fonctionnement simplifié.



Coque en Plastique

Les coques de protection offrent un moyen facile et abordable pour garder la balance propre et protégée.

Fourni par