



Su funcionamiento confiable y durable construcción hacen la CBK de inigualable valor para el pesaje industrial. Adecuado para muchas aplicaciones, la CBK maneja pesaje básico, conteo de partes y comprobación con indicadores LED de límite. Las tareas repetitivas de pesaje se logran rápidamente con la plataforma grande de acero inoxidable, pantalla retroiluminada y tracker de capacidad gráfica para mostrar cuánto margen de peso se ha utilizado o está disponible. Los indicadores ámbar, verde y rojo hacen que las aplicaciones de control de peso no sean problema y muestran al operador si una muestra está bajo, sobre o dentro de los límites preestablecidos. La CBK recibe alimentación de un adaptador AC o un paquete de batería recargable, convirtiéndolo en un artefacto ideal para producción, almacén o uso de campo.

## Una elección segura para pesaje industrial y de conteo



### Características

- LCD vívido retroiluminado fácilmente visible en cualquier condición de iluminación
- Registrador de capacidad integrado en la pantalla para el control de las sobrecargas
- Lámparas de control LED se iluminan para indicar límites bajos, sobre y aceptables
- Retroiluminación programable se puede ajustar a "siempre prendida", "siempre apagada" o "prenderse al pesar"
- Teclas de colores facilitan el reconocimiento rápido de las teclas más utilizadas
- Nivel de aire y patas de nivelación ajustables permiten una configuración óptima para optimizar los resultados de pesaje
- Gran, plato de acero inoxidable tipo 304 permite la limpieza rápida
- Interfaz RS-232 para proporcionar una conexión rápida a computadoras e impresoras
- Interfaz USB opcional simplifica la comunicación de datos
- Construcción robusta resiste el uso industrial
- Teclado sellado protege contra la suciedad y los derrames accidentales
- Protección de sobrecarga ayuda a prevenir daños a los componentes internos
- Pesaje de control con alarma audible
- Resultados totales de acumulación de memoria
- Función de tara preajustados acelera el proceso de pesaje repetitivo
- Recuento de piezas con elección libre del tamaños de la muestra
- Optimización del recuento de piezas automáticamente refina el peso de la pieza al añadir partes
- Programable para contar hasta un número predeterminado de piezas
- Operación simple permite el uso rápido con poco entrenamiento
- Filtración digital seleccionable para controlar los efectos de las vibraciones y perturbaciones
- Característica zero-tracking garantiza la lectura en la pantalla vuelva a cero
- Batería recargable incluida para la operación prácticamente en cualquier lugar
- Auto apague programable para ahorrar energía

### Aplicaciones

- Pesaje
- Recuento de piezas
- Calculo de porcentaje
- Pesaje de Control
- Acumulación de Peso

### Sobre ADAM:

Con más de 40 años de experiencia en la producción de instrumentos de pesaje, profesionales en todo el mundo confían en productos Adam por su calidad, múltiples funciones y el mejor valor en su clase. El Balance Ideal de rapidez, rendimiento y valor.

Modelo	CBK 8a	CBK 16a	CBK 16aH	CBK 35a	CBK 70a	CBK 100a
<b>Capacidad</b>	8lb / 4kg	16lb / 8kg	16lb / 8kg	35lb / 16kg	70lb / 32kg	100lb / 48kg
<b>Legibilidad</b>	0.0002lb / 0.1g	0.0005lb / 0.2g	0.0002lb / 0.1g	0.001lb / 0.5g	0.002lb / 1g	0.005lb / 2g
<b>Repetibilidad (S.D.)</b>	0.0002lb / 0.1g	0.0005lb / 0.2g	0.0002lb / 0.1g	0.001lb / 0.5g	0.002lb / 1g	0.005lb / 2g
<b>Linealidad (+/-)</b>	0.0004lb / 0.2g	0.001lb / 0.4g	0.0004lb / 0.2g	0.002lb / 1g	0.004lb / 2g	0.01lb / 4g
<b>Tamaño del plato</b>	8.9"x10.8" / 225x275mm					
<b>Unidades de medida</b>	g, kg, lb, lb:oz, oz					
<b>Tiempo de estabilización (sec)</b>	2					
<b>Interfaz</b>	RS-232 / USB Opcional					
<b>Calibración</b>	Calibración Externa					
<b>Pantalla</b>	Pantalla LCD Retroiluminada con dígitos 0.8" / 20mm de alto					
<b>Alimentación de corriente</b>	Cable de Alimentación de Red / Batería Interna Recargable					
<b>Temperatura de operación</b>	-10° a 40°C					
<b>Carcasa</b>	ABS					
<b>Dimensiones totales</b>	12.4"x14"x4.3" / 315x355x110mm (aprox)					
<b>Peso Neto</b>	9lb / 4.1kg					

## Accesorios

No. de Artículo	Descripción
3074010266 .....	Cable RS-232 (Tipo de módem nulo)
3074010507.....	Adaptador RS-232 a USB (se debe pedir el correspondiente cable RS-232)
302205006 .....	Cubierta de Protección
700200057.....	Cubierta de Protección (5 piezas)
700200058 .....	Cubierta de Protección (10 piezas)
202000001.....	Gancho para Pesaje por Debajo (montados en fábrica)
1120011156 .....	Impresora térmica Adam ATP
302000001.....	Maletín de transporte
3126011263 .....	Papel térmico para impresora ATP (1 Rollo)
3126011281.....	Papel térmico para impresora ATP (10 Rollos)
600002028 .....	Software AdamDU (Recolección de datos)
700660290 .....	Certificado de Calibración

## Características principales



### Impresora térmica Adam ATP

Características fáciles de usar en combinación con una configuración rápida resulta en una impresora térmica verdaderamente versátil. Un solo botón de alimentación y tres indicadores LED fáciles de leer permiten una simple operación.



### Cubierta de Protección

Las cubiertas de protección proporcionan una manera fácil y asequible para ayudar a mantener la balanza limpia y protegida.

## Suministrados por