



Pour un pesage simple et direct dans des environnements industriels exigeants, choisissez les balances de contrôle de table et au sol GBK-S et GFK-S. Le fonctionnement à 5 touches facilite les tâches de pesage général, les lectures de poids s'affichant clairement en chiffres de 40 mm de haut sur le grand écran lumineux. Pour les tâches de contrôle, le rétroéclairage change de couleur pour indiquer si l'échantillon est inférieur (ambre), supérieur (rouge) ou conforme (vert) aux limites prédéfinies. Les résultats de pesée peuvent être exportés via le port RS-232 vers un PC ou une imprimante.

***Pesée simple et directe pour les environnements industriels exigeants***



## Caractéristiques

- Rétro-éclairage à couleur changeante en mode de contrôle pondéral pour indiquer si le poids est inférieur, supérieur ou dans les limites acceptables
- Grands chiffres faciles à lire, d'une hauteur de 40 millimètres, sur fond clair
- Le fonctionnement simple à 5 boutons permet une installation et une utilisation aisées
- Boîtier en ABS solide (indicateur) est durable pour des utilisations industrielles
- Grand plateau de pesée en inox 304 pour un nettoyage rapide et efficace
- Interface RS-232 pour la connexion aux ordinateurs et aux imprimantes
- Interface USB optionnelle simplifie la communication des données
- Langue sélectionnable pour l'impression
- 1:1,600,000 Résolution du comptage interne pour des résultats précis
- Mise hors tension automatique pour économiser l'énergie
- La fonction Hold fige le poids indiqué, ce qui permet au temps de s'écouler sans perdre les résultats
- Le calibrage externe permet de vérifier et d'ajuster avec des poids
- Indicateur de capacité intégré à l'écran pour surveiller facilement les éventuelles surcharges

## Applications

- Pesage
- Comptage de pièces
- Pesage en pourcentage
- Contrôle du poids
- Contrôle du comptage
- Accumulation de poids

### ***À Propos d'Adam Equipment:***

Depuis plus de 50 ans, les professionnels dans le monde entier comptent sur Adam Equipment pour fournir une vaste sélection d'équipements de pesage fiables et abordables. Adam offre la balance idéale associant vitesse, performance et valeur.

## Détails du Produit

Modèle	GBK-S 8	GBK-S 16	GBK-S 32	GBK-S 60	GBK-S 120	GFK-S 75H	GFK-S 75	GFK-S 150H	GFK-S 150	GFK-S 300	GFK-S 600
Capacité	8kg	16kg	32kg	60kg	120kg	75kg		150kg		300kg	600kg
Précision	0.1g	0.5g	1g	2g	5g	1g	5g	2g	0.01kg	0.02kg	0.05kg
Unités de pesage	g, kg, lb, oz, lb:oz										
Resolution de Comptage Interne	1:1,600,000										
Interface	RS-232, USB Optionnel										
Calibrage	Externe										
Affichage	LCD rétroéclairé avec des chiffres de 40mm de haut										
Alimentation	Adaptateur 12VDC 800mA, Batterie Interne Rechargeable Optionnel										
Température d'utilisation	-10° à 40°C										
Boîtier	Indicateur en plastique ABS avec une base en aluminium coulé										
Dimensions totale (DxWxH)	300 x 510 x 680mm					400 x 620 x 860mm					600 x 940 x 900mm

## Accessoires

### Numéro d'article..... Description

3052010526 .....	Coque en Plastique
3014011014.....	Câble RS-232
3074010507 .....	Adaptateur RS-232 vers USB
1120015779 .....	Imprimante Thermique ATP2
3126011263.....	Papier pour ATP2
3126011281.....	Papier pour ATP2 (x10)
600002028.....	Logiciel AdamDU
700660290.....	Certificat de Calibrage Usine

## Accessoires Principaux



### Imprimante Thermique ATP2

L'ATP2 est une imprimante thermique compacte à usage général qui se connecte via une interface RS-232, imprimant les résultats rapidement et facilement.



### Programme de Collecte de Données AdamDU

Adam DU peut rapidement collecter des informations provenant d'un maximum de huit balances Adam simultanément, via des connections RS-232 ou USB. Une interface facile à utiliser avec une fenêtre de commande principale permet aux utilisateurs de visualiser et de gérer les sessions d'acquisition de données.

Fourni par: