



Las balanzas colgantes LHS ofrecen operaciones de envío y producción y una solución robusta y segura para el pesaje de cargas pesadas. De construcción rugosa para trabajar correctamente en ajustes industriales, la LHS cuenta con carcasa de fundición de aluminio y magnesio, gancho de acero cromado, seguro y grillete giratorio de gran tamaño con perno. El gancho y el grillete giran, dándole total flexibilidad. Un control remoto estándar permite una operación segura y sencilla de las balanzas. Las lecturas se muestran en una pantalla de LED de color rojo brillante, haciéndolas visibles en cualquier condición de iluminación. La función hold retiene la lectura en la pantalla después de retirar el peso de la balanza, dejando tiempo al operador para registrar el valor.

## Adecuada para el pesaje de cargas moderadas, LHS ofrece durabilidad en una báscula colgante



### Características

- Pantalla brillante LED para visualización fácil en la mayoría de ambientes
- Gancho girante permite un manejo flexible de objetos voluminosos o de gran tamaño
- Diseño liviano simplifica el transporte y portabilidad
- Control remoto permite el uso seguro de manos libres
- Construcción robusta resiste el uso industrial
- Calibración externa permite la verificación y el ajuste con masas
- Función de retención congela el peso indicado, dando tiempo a transcurrir sin perder el resultado
- Característica zero-tracking garantiza la lectura en la pantalla vuelva a cero
- Auto apagado programable para ahorrar energía

### Aplicaciones

- Pesaje

### Sobre ADAM:

Con más de 40 años de experiencia en la producción de instrumentos de pesaje, profesionales en todo el mundo confían en productos Adam por su calidad, múltiples funciones y el mejor valor en su clase. El Balance Ideal de rapidez, rendimiento y valor.

# Básculas Grúa **LHS**

Modelo	LHS 500	LHS 1500	LHS 2000
Capacidad	500kg	1500kg	2000kg
Legibilidad	0.1kg	0.2kg	0.5kg
Repetibilidad (S.D.)	0.1kg	0.2kg	0.5kg
Linealidad (+/-)	0.2kg	0.4kg	1kg
Último límite de sobrecarga	750kg	2250kg	3000kg
Unidades de medida	kg, lb, N		
Tiempo de estabilización (sec)	2		
Calibración	Calibración Externa		
Pantalla	LED con dígitos 25mm de alto		
Alimentación de corriente	Adaptador CA / Batería Interna Recargable		
Temperatura de operación	0° a 40°C		
Carcasa	Aluminio Fundido		
Dimensiones totales	195x130x450mm (aprox)		
Peso Neto	4.8kg		
Límite de Sobrecarga	Adam Equipment Co Ltd, sus directores, empleados, propietarios y empresas afiliadas y las organizaciones no se hace responsable de ningún daño resultante o daños sufridos como resultado de las máquinas que se utilizan en exceso de sus capacidades y los límites de sobrecarga finales.		

## Accesorios

No. de Artículo	Descripción
700660288.....	Certificado de Calibración

Suministrados por

[www.adamequipment.com](http://www.adamequipment.com)

Adam Equipment sigue una política de mejoramiento continuo y reserva el derecho de cambiar especificaciones y precios sin previo aviso. Los términos de serie de Adam Equipment y condiciones de venta se aplican. Errores y omisiones se exceptúan.

© 2017 Adam Equipment SP-6062 07/12/17