



Die WBZ von Adam Equipment sind eine Reihe eichfähiger Ladenwaagen mit IP66, die perfekt für Lebensmittelvorbereitung, Abpackanlagen, landwirtschaftliche Betriebe, und andere Anwendungen im Einzelhandel geeignet sind. Die WBZ verfügen über ein IP66-Gehäuse und eine große Wägeplatte aus Edelstahl. Die großen hinterleuchteten Anzeigen geben Gewicht und Stückpreis an, und eine besonders große Anzeige den Endpreis. Sie können mit Netzadapter oder dem internen aufladbaren Akku betrieben werden. Beide sind inklusive.

Kompakte portable Preisrechenwaagen mit IP66-Schutz für Märkte oder Hofverkauf



Geeicht – Klasse III



Merkmale und Funktionen

- Helles hinterleuchtetes LCD, auch in schlechten Lichtverhältnissen gut ablesbar
- Hinterleuchtetes LCD mit Anzeigen für Gewicht, Stückpreis und Gesamtpreis
- Rear display mounted on the back of the scale lets customers see key data
- Farblich hervorgehobene Tasten erlauben schnelles Arbeiten
- Hochwertige GummifüÙe sorgen für einen sicheren Stand
- Große, leicht zu reinigende Wägeplatte aus Edelstahl
- Der Wägemechanismus ist durch einen starken Überlastschutz geschützt
- Versiegelte Tastatur schützt vor Schmutz und versehentlichen Spritzern
- Robustes ABS-Gehäuse für Einsatz in anspruchsvollem industriellem Arbeitsumfeld
- Modellausführungen mit externer und interner Kalibrierung, sowie eichfähige Modelle verfügbar
- Voreinstellbares Tara beschleunigt den Prozess bei sich wiederholenden Wägungen
- Es stehen mehrere Währungen zur Preisanzeige zur Verfügung
- Passwortkontrolle schützt vor nicht-autorisiertem Zugriff zu den Einstellungen
- Die wählbare automatische Löschkfunktion löscht den letzten Artikel, sobald die Waage zurück auf Null geht
- Wechseln zwischen Preis/kg und Preis/100g möglich
- Durch die Nullnachführung geht die Anzeige immer auf Null zurück
- Komplett IP66-geschützt
- AC-Adapter inklusive
- Durch internen Akku (inkl.) praktisch überall einsetzbar
- Die Funktion Automatisches Abschalten ist einstellbar und energiefreundlich

Anwendungen

- Wägung
- Preisberechnung

Über uns:

Seit über 40 Jahren verlassen sich Fachleute weltweit auf Adam Equipments breite Auswahl an zuverlässiger und preisgünstiger Wiegeausrüstung. Adam liefert das richtige Gleichgewicht aus Geschwindigkeit, Leistung, und Wert.

Modell	WBZ 3	WBZ 6	WBZ 15
Kapazität	3kg	6kg	15kg
Ablesbarkeit	1g	2g	5g
Wiederholbarkeit (S.D.)	1g	2g	5g
Linearität (+/-)	2g	4g	10g
Größe Wägeplatte	210x173mm		
Wä geeinheiten	kg		
Stabilisierungszeit (sec)	2		
Kalibrierung	Extern		
Anzeige	Hinterleuchtete LCD mit 16mm Ziffernhöhe		
Stromversorgung	12VDC 50/60Hz 800mA adapter / Interner Akku		
Betriebstemperatur	-10° bis 40°C		
Gehäuse	ABS Kunststoff		
Gesamtabmessungen	231x265x153mm (BxTxH)		
Nettogewicht	3.3kg		
Approvals	Eichfähig: T7476 / NRCS Zulassung: SA1460		

Zubehör

Artikelnr.	Beschreibung
303200002	Arbeitsschutzhaube (10)
303200003	Arbeitsschutzhaube (20)
303209190	Arbeitsschutzhaube
700660290	Adam Kalibrierschein
303149759	Behälter für Gemüse (installiert)
303147960	Kleine Schale (installiert)
303147961	Mittelgroße Schale (installiert)

Nützliches Zubehör



Arbeitsschutzhaube
In-use covers provide an easy and affordable way to help keep the balance clean and protected.



Behälter für Gemüse (installiert)
Praktische Metallwarenschalen zum einfachen Wiegen und Portionieren von Lebensmitteln. Erhältlich in den Größen klein, mittel und groß.

Bestellen